











































Guía Rápida de Usuario

Gracias por elegir el sistema de intrusión LightSYS. Esta guía rápida describe las principales acciones de funcionamiento del usuario de LightSYS. Para ver la versión completa del manual de usuario, por favor consulte nuestra web www.riscogroup.com.

Armado Total	Código > 
Armado Parcial	Código > 
Desarmado del Sistema o Silenciar una Alarma	Código > 
Armado por Particiones	Código >  > Número de la partición > 
Armado Parcial por Particiones	Código >  > Número de la partición > 
Desarmado por Particiones	Código >  > Número de la partición > 
Desarmado con Coacción	Código de Coacción > 
Alarma de Pánico	Presionar   simultáneamente durante 2 segundos
Alarma de Incendio	Presionar   simultáneamente durante 2 segundos
Alarma de Emergencia/Médica	Presionar   simultáneamente durante 2 segundos
Anulación de Zonas	Código >  > Número de la zona
Activar una Salida	 > Código >  > Actividades >  > Número de la Salida
Definir Números Privados	 > Código >  > Números Privados >  > Crear/Modificar
Ver Problemas	 > Código >  > Visualizar >  > Problemas > 
Ver el Registro de Eventos	 > Código >  > Registro de Eventos > 
Activar/Desactivar Timbre del Teclado	 > Código >  > Actividades >  > Sonido Teclado >  > Timbre
Editar un Código de Usuario	 > Código >  > Códigos/Llaves >  > Crear/Modificar
Comprobación de las Zonas (Test de Paseo)	 > Código >  > Mantenimiento >  > Test de Paseo >  

Indicadores:



(Alimentación):

Encendido: Alimentación OK, no hay problemas.

Apagado: Sin alimentación.

Parpadeo Rápido:

Problemas en el sistema.

✓ (Listo):

Encendido: El sistema está listo para ser armado.

Apagado: No está listo para ser armado (zonas abiertas).

Parpadeo Lento: Listo para ser armado, con una zona de Entrada/Salida abierta.



(Armado) / LED Rojo

Encendido: Sistema armado (Total o Parcial).

Apagado: Sistema desarmado.

Parpadeo Lento: Durante el tiempo de retardo de Salida.

Parpadeo Rápido: Alarma.



(Sabotaje) :

Encendido: Alarma de sabotaje (tamper).

Apagado: No hay alarma de sabotaje (tamper).



(Parcial / Anulación):

Encendido: Sistema en armado Parcial, o hay zonas anuladas en el sistema.

Apagado: No hay zonas anuladas.



(Incendio):

Encendido: Alarma de Incendio.

Apagado: No hay alarma de Incendio.

Parpadeo: Problema de incendio.










Crear o modificar Códigos de Usuario

1. Desde la pantalla principal pulsar
2. Introducir el Código Maestro (Código por defecto = 1234), seguido de
3. Desplazarse a la opción "Códigos/Llaves" y pulsar
4. Desplazarse a la opción "Crear/Modificar" y pulsar
5. Seleccionar el usuario y pulsar
6. Seleccionar "Editar Código" y pulsar
7. Introducir el nuevo código seguido de
8. Para modificar la etiqueta de usuario desplazarse a "Editar Etiqueta" e introducir el texto deseado.
9. Repetir los pasos anteriores para añadir más códigos.

Asignar Llaves de Proximidad

1. Seguir los pasos 1 al 5 anteriores en "Crear o modificar Códigos de Usuario".
2. Seleccionar "Grabar Llave" y pulsar
3. Dentro de los siguientes 10 seg., acercar la Llave de Proximidad al teclado.

Fijar o Cambiar la Fecha y Hora del Sistema

1. Pulsar  e introducir el Código Maestro seguido de .
2. Desplazarse por el menú con las flechas hasta la opción “Reloj” y pulsar .
3. La pantalla mostrará la Hora y Fecha. Pulsar .
4. Introducir la hora correcta en formato 24 horas. Use las teclas   para mover el cursor y la tecla  o  para alternar entre las distintas opciones.
5. Pulsar  para guardar los nuevos valores.

Comandos para el Control Remoto por SMS

Control remoto del sistema mediante comandos SMS.

(Nota: Sólo disponible si su central LightSYS tiene instalado el módulo GSM).

Estructura del SMS: [Código de Usuario]
[Comando]

Armado Total: [Código] A

Armado Parcial: [Código] P

Armado por Grupos: [Código] G
[A/B/C/D]

Desarmado: [Código] D

Armado por Partición: [Código] AP
[Número de Partición]

Desarmado por Partición: [Código] DP
[Número de Partición]

Anular una Zona: [Código] AZ [Número de Zona]

Restablecer una Zona: [Código] DZ
[Número de Zona]

Activar una Salida: [Código] SON [Número de Salida]

Desactivar una Salida: [Código] SOFF
[Número de Salida]

Obtener el estado del sistema: [Código] EST

Recibir saldo SIM Prepago: [Código] CR

Cambiar Teléfono N°Privado: [Código] TEL [ID del Número Privado] NUEVO
[Nuevo número de teléfono]

Ejemplos (suponiendo que el Código de Usuario es 1234):

Para armar el sistema enviar el SMS: 1234A

Para armar las particiones 1 y 2 enviar el SMS: 1234AP12

Para desarmar sólo la partición 1 enviar el SMS: 1234D1

Notas:

1. Las palabras del comando no distinguen mayúsculas de minúsculas (pueden escribirse como se quiera).
2. No hace falta separador entre las palabras que forman el comando, aunque se admite.
3. El código Maestro por defecto es 1234.

Comandos para el Control Remoto por Teléfono

(Nota: Sólo disponible si su central LightSYS tiene instalado el módulo de Voz).

Recibir una llamada:

1. Descolgar el teléfono.
2. Diga "Hola" o presione la tecla "#".
Oirá un mensaje de anuncio del evento.
3. Elija una opción del menú de Confirmación.

Menú de Confirmación:

- Confirmar el mensaje: Pulsar [1]
Confirmar y Detener todas las llamadas: [2] [Código Usuario] [#]
Acceder al menú de Operaciones: [3] [Código Usuario] [#]
Escuchar y Hablar: [6] [3] [Código Usuario]
Repetir el mensaje del evento: [#]
Repetir el Menú de Confirmación: [*]

Llamar a la central:

1. Marcar el número de teléfono de la instalación (LightSYS).
❖ Si hay un contestador automático o fax en la instalación, deje sonar un ring, cuelgue y llame otra vez.
❖ Si no hay un contestador automático o fax en la instalación, espere hasta que la central descuelgue. Oirá un tono continuo.
2. Tras los tonos, introducir su Código de Acceso Remoto de 2 dígitos.
3. Introducir su código de Usuario seguido de [#].
4. Elegir la opción deseada del menú de Operaciones.

Menú de Operaciones:

- Armar todas las Particiones: [1] [1]
Armar por Partición: [1] [9] [Nº. Partición]
Desarmar todas las Particiones: [2] [2]
Desarmar por Partición: [2] [9] [Nº. Partición]
Anular (o restablecer) una Zona: [3] [Nº. Zona] [#] [9]
Activar una Salida: [4] [Nº. Salida]
Cambiar un Número Privado: [5] [ID Nº Privado] [#] [2] [Nuevo Teléfono] [#] [1]
Escuchar: [6] [1]
Hablar: [6] [2]
Escuchar y Hablar: [6] [3]
Grabar mensajes: [7]
Salir: [0]
Repetir el Menú: [#]
Volver al menú anterior: [*]